Ведомость основного комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План демонтируемой кровли	
3	План кровли	
4	Узлы и детали	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
МЕР-383-1-А-АС-С	Общестроительные решения. Спецификации.	

Общие указания:

1. Настоящие чертежи марки АС выполнены на основании заданий от ОВиК, КР по расположению конструкций, оборудования, отверстий и зон обслуживания оборудования.
2. Проект выполнен в соответствии с СП 17.13330.2017 "Кровли", и техническим заключением о состоянии конструкций кровли МЕР-383-1-О-ТЗК
3. Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе не менее 500 мм вокруг не рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30мм относительно уровня кровли
4. Согласно СП 17.13330.2017 "Кровли" в ендовах применить уклон не менее 0,5%
5. Монтаж кровельных материалов производить в соответствии «Инструкции по устройству кровли из битумно-полимерных рулонных материалов в кровельных системах по несущему основанию из профилированного листа» и «Инструкции по монтажу уклонообразующего слоя на плоской крыше с применением клиновидной теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ», в том числе соблюсти следующие рекомендации:

Пароизоляция
-материал укладывается вдоль верхних полок профнастила.
-при плохой адгезии к основанию и/или замасливании поверхности профлиста необходимо очистить поверхность от загрязнений и покрыть полки гофр праймером ТехноНИКОЛЬ №03.
-боковые нахлесты соседних полотнищ должны составлять не менее 100мм и располагаться на верхней полке профнастила. Торцевые нахлесты должны составлять не менее 150мм. соседние полотнища укладываются с разбежкой в торцевых швах.

Теплоизоляция
-монтаж плит теплоизоляции выполнять на готовом пароизоляционном слое. Поверхность пароизоляции должна быть сухой.
-укладку производить перпендикулярно гофрам профнастила.
-при устройстве теплоизоляции из двух и более слоев плитного утеплителя швы между плитами располагать "в разбежку", обеспечивая плотное прилегание плит друг к другу.
-в местах интенсивного передвижения людей и тележек с материалами и оборудованием предусмотреть пешеходные дорожки из листовых материалов (фанеры, ЦСП-1 и т.д.).
-не допустимо использование промокшего минераловатного утеплителя.
-клиновидные плиты не допускается укладывать непосредственно по пароизоляционному слою и применять в качестве основания под кровельный ковер.
-уклонообразующий слой из клиновидной теплоизоляции начать собирать из низшей точки кровли от воронки или ендовы.
-в качестве доборных элементов при формировании уклона требуется использовать доборные плиты с постоянной толщиной, которые укладываются непосредственно под клиновидные плиты
-полости и щели между плитами клиновидной изоляции размерами менее 100мм рекомендуется заполнить обрезками плит. Если размеры полостей и щелей менее 10мм, их заполняют полиуретановой пеной.

Подготовка основания под нанесение гидроизоляции
-на вертикальных конструкциях обязательно должна выполняться приклейка кровли к ровному основанию.
-на горизонтальной плоскости парапета, обеспечить уклон не менее 3% в сторону кровли.
-поверхности основания из цементно-песчаного раствора необходимо обработать грунтовочными холодными составами (праймерами) для обеспечения необходимого сцепления кровельных материалов с основанием.
-перед укладкой кровельного ковра необходимо произвести очистку основания от строительного мусора и грязи.

6. Перечень скрытых работ с составлением соответствующих актов:
   -устройство утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции
   -устройство закладных деталей, крепежных элементов
7. Возведение перегородок на отметке 19.550
   7.1 Выполнить устройство перегородок на перепаде отметок 15.550 и 19.550 из газобетонных блоков YTONG D500/200 п/г;
   7.2 Выполнить армирование кладки арматурным стержнем Ф 8-12мм, через каждые 2 ряда с применением раствора для тонкошовной кладки;
   7.3. Узлы крепления перегородок в местах примыкания к стенам и перекрытиям и другие технические решения по возведению перегородок см. "Энциклопедия строительства" YTONG;
   7.4 Выполнить "простую" отделку на возводимых перегородках:
   Применить паропроницаемую штукатурку t-20мм с армирующей оцинкованной сеткой ячейкой 15х15мм, с шпатлеванием и окраской вододисперсионной краской.

Спецификации на материалы возводимых перегород см. спецификации в прилагаемых к альбому документах.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Киселев			09.23
Проверил		Петровций			09.23
ГИП		Вестин			09.23

МЕР-383-1-А-АС

ЗАМЕНА И ПЕРЕНЕОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ЗДАНИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д.28

Общестроительные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Общие данные

МЕР
109548, Москва, ул. Угрешская, д.2 стр. 34, офис 425
Тел.: +7 (499) 270 5856